

# DÉCRASSANT CALES ET MOTEURS



## Domaine d'utilisation

cales, les moteurs, les pièces mécaniques

## Instruction

- Secouer avant emploi
- Mettre 1 bouchon pour 5 litres d'eau
- A utiliser dilué de 2 à 10% selon le degré de nettoyage à effectuer
- Appliquer et laisser agir le produit de 2 à 5 min
- Frotter les surfaces à nettoyer
- Rinçage à l'eau laisser sécher à l'air libre"

## Composition

Principalement composé d'enzymes.

## Stockage et durée

Entreposer à température hors gel dans le récipient d'origine.  
A utiliser jusqu'à 2 ans après son utilisation.

## Combiner la puissance et l'efficacité



### Découvrez aussi...



## ENTRETIEN CABINES ET VITRES

- Action  
Entretien cabines et vitres
- Surfaces  
Miroirs, vitres et surfaces vitrées



## RAVIVEUR SOL ET BOIS

- Action  
Raviveur sols et bois
- Surfaces  
Boiseries, plancher, et coffres.